

Peugeot 307

DW10TD (RHY)/2

- A153 Airbag, volante
- A219 Airbag de cortina, lado del conductor
- A219 Airbag de cortina, lado del conductor
- A220 Airbag de cortina, lado del pasajero
- A220 Airbag de cortina, lado del pasajero
- A160 Airbag de pasajero, salpicadero
- A185 Airbag lateral, conductor
- A185 Airbag lateral, conductor
- A186 Airbag lateral, pasajero
- A186 Airbag lateral, pasajero
- 30 Batería +
- 31 Batería -
- B1 Bocina
- X28-I Caja de fusibles/placa de relés 1
- X28-II Caja de fusibles/placa de relés 2
- X28-III Caja de fusibles/placa de relés 3
- X93 Espiral de conexión del airbag
- F2
- F5
- F8
- F13
- F13
- F14
- S15 Interruptor bocina
- S6 Interruptor combinado
- S357 Interruptor de desactivación del airbag del pasajero
- S3 Interruptor de faros
- 15 Interruptor del encendido - contacto dado
- S5 Interruptor intermitentes
- S8 Interruptor limpia/lavaparabrisas
- S31 Interruptor luces antiniebla
- S32 Interruptor pilotos antiniebla tras.
- A75 Módulo de control de instrumentos
- A198 Módulo de control del sistema de seguridad pasiva
- A236 Módulo de control funciones de la columna de dirección
- A11-I Módulo de control multifuncional 1
- A11-II Módulo de control multifuncional 2
- Y135 Pretensor cinturón de seguridad, conductor
- Y135 Pretensor cinturón de seguridad, conductor

- Y129 Pretensor cinturón de seguridad, pasajero
- Y129 Pretensor cinturón de seguridad, pasajero
- VAN Red de área del vehículo VAN (bus de datos)
- VAN Red de área del vehículo VAN (bus de datos)
- VAN Red de área del vehículo VAN (bus de datos)
- VAN Red de área del vehículo VAN (bus de datos)
- VAN Red de área del vehículo VAN (bus de datos)
- VAN Red de área del vehículo VAN (bus de datos)
- VAN Red de área del vehículo VAN (bus de datos)
- VAN Red de área del vehículo VAN (bus de datos)
- B130 Sensor de impacto del airbag, conductor
- B130 Sensor de impacto del airbag, conductor
- B129 Sensor de impacto del airbag, pasajero
- B129 Sensor de impacto del airbag, pasajero
- A5 Tablero de instrumentos
- H117 Testigo de desactivación airbag pasajero
- H98 Testigo del airbag



